

WARMA Saunan lattiakouru



Asennusohje

WARMA – Saunan lattiakouru on tarkoitettu pihasaunojen tai vastaavien rakennusten viemärointiin.

- Kourun syvyys on 60mm syvimmästä kohdasta ja 40mm matalasta päästä. Kourussa on kaato valmiina 20mm/1,5m molemmista suunnista keskelle kaataen. Paketissa on kolme osaa, 2x 1,5m kourut, joissa kaato valmiina sekä 50cm pitkä liitospalkki, josta keskeltä alaspäin 75mm viemäriputki. Osat liitetään toisiinsa liimamassalla/ruuveilla ja kaikkia osia voi muokata/lyhentää haluamaansa mittaan.
- Asennus on helppoa. 2 kpl sopivaksi lyhennettyä lattiakourua asennetaan lattiaan tukipuiden varaan ja väliin *alapuolelle* asennetaan liitospalkki, josta vesi johdetaan 75mm viemäriputkeen. Kourun pituus säädettävästi kourua lyhentämällä 1600 – 3400mm väliltä.
- Kourujen päädyt tukitaan mukana tulevilla päätykappaleilla. Päätykappaleet kiinnitetään ruuveilla/niiteillä ja tiivistetään liimamassalla.
- Kourun pohjan leveys 90mm, sopiva asennusväli lattian runkopuiden väliin on n. 100mm

