

# Warmma lumieste



## Asennusohje

Yleistä:

Lumiesteet on tarkoitettu käytettäväksi kiinteästi kattorakenteisiin asennettuina. Lumiesteet on asennettava mahdollisimman lähelle räystästä seinälinjan kohdalle niin, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. Lumiesteitä voidaan pitkillä lappeilla joutua asentamaan useaan riviin. Perusohjeena voidaan pitää, että yli 6 m lappeella lumiesteitä tulee asentaa useampaan riviin. Warmma - lumieste käy asennettavaksi tiilikuvio- ja poimulevy peltikatoille

1. Varmista lumisteen asennuskohta seinälinjan kohdalle
2. Kiinnitä lumieste n. 20 cm välein ylä- ja alapuolelta kattopellin poimun korkeimmalta kohdalta
3. Lumieste kiinnitetään yläpuolelta kattopellin läpi ruodelautaan riittävän pitkillä, esim 4,8x50 tai 4,8x65 kateruuveilla.
4. Lumieste kiinnitetään alapuolelta kattopeltiin 4,8x25 kateruuveilla.

